






Reflet 10'x18'

Guide d'instruction / Manual







Vue de gauche / Left View




Vue de devant / Front View



Vue de droite / Right View
























Vue de derrière / Rear View






















Dessin axonométrique / Axonometric Drawing










Outils requis pour l'installation / Tools required for installation:





No.	STRUCTURE	DESCRIPTION	QTÉ QTY
1	 	Colonne en aluminium Aluminum column 58*58 L=2330mm	1
2	 	Colonne en aluminium Aluminum column 58*58 L=2330mm	1
3	 	Colonne en aluminium Aluminum column 58*58 L=2095mm	1
4	 	Colonne en aluminium Aluminum column 58*58 L=2095mm	1
5	 	Cadre supérieur de la porte Top door frame	1
6	 	Cadre inférieur de la porte Bottom door frame	1
7	 	Cadre de la porte gauche Left door frame	1
8	 	Cadre de la porte droite Right door frame	1
9		Connecteur de porte Door connector	4
10		Montage sur le cadre de la porte Door frame mounting	8
11		Clé hexagonale Hexagon wrench	1
12	 	Panneau mural en alu B Alu. wall panel B 85*29 L=2835mm	2
13	 	Panneau mural en alu B Alu. wall panel B 85*29 L=2654mm	1
14	 	Panneau mural en alu B Alu. wall panel B 85*29 L=5340mm	1
15	 	Panneau mural en alu B Alu. wall panel B 85*29 L=465mm	1
16	 	Panneau mural wall panel 160*28 L=2835mm	20
17	 	Panneau mural wall panel 160*28 L=5340mm	12
18	 	Panneau mural wall panel 160*28 L=465mm	12
19	 	Panneau Panel 70*10 L=2085mm	1

No.	STRUCTURE	DESCRIPTION	QTÉ QTY
20		Alliage d'aluminium Aluminum alloy 40*32 L=2085mm	1
21		Panneau mural wall panel 160*28 L=606mm	26
22		Fer à angle Angle iron 28*28 L=86mm	16
23		Fer à angle Angle iron 30*30 L=35mm	30
24		Corniche en alu Alu. connector L=30mm	8
25		Vis auto-taraudeuses Self-tapping screws 4*15mm	470
26		Vis auto-taraudeuses Self-tapping screws 4*30mm	60
27		Carreau en résine Resin tile	7
28		Vis Screw 5x60	175
29		Tuile en résine imperméable.hat Resin tile waterproof.hat	175
30		Porte Door	1
31		Poignée de porte Door handle	1
32		Ventilation Air vent	2
33		Bouchon de toit Roof plug	54
34		Boulons Bolts M6 L=36mm	9
35		Panneau mural wall panel 160*28 L=972mm	13

No.	STRUCTURE	DESCRIPTION	QTÉ QTY
36		Fenêtre Window 950*950mm	1
37		Panneau mural wall panel 160*28 L=500mm	1
38		Panneau solide Solid Panel 120*16 L=2750mm	2
39		Panneau mural wall panel 160*28 L=3186mm	1
40		Panneau mural wall panel 75*28 L=5340mm	1
41		Panneau mural wall panel 160*28 L=2654mm	2
42		Poteau Pole 160*160 L=2300mm	1
43		Plaque de fer à poteaux Pole iron plate 240*240 L=500mm	1
44		Vis d'expansion Expansion screws M10*100mm	4
45		Alliage en aluminium Aluminum alloy 40*32 L=450mm	1
46		Alliage en aluminium Aluminum alloy 40*32 L=1870mm	1
47		Panneau mural en alu A Alu. wall panel A 160*29 L=2835mm	1
48		Panneau mural en alu A Alu. wall panel A 160*29 L=2640mm	1
49		Panneau mural wall panel 160*28 L=2640mm	2
50		Pignon Gable	1

No.	STRUCTURE	DESCRIPTION	QTÉ QTY
51		Pignon Gable	1
52		Pignon Gable	1
53		Poutre en aluminium Alu. beam 98*37 L=5671mm	4
54		Corniche courte en alu Alu. short cornice 155*37 L=3230mm	2
55		Corniche courte en alu Alu. short cornice 155*37 L=5745mm	1
56		Corniche courte en alu Alu. short cornice 110*37 L=5745mm	1
57		Support à angle droit Right angle support 150*30 L=220mm	6
58		Vis à tête hexagonale Hexagon screw M6 L=45mm	20
59		Panneau Panel 70*10 L= 362mm	3
60		Panneau Panel 70*10 L= 324 mm	3
61		Alliage en aluminium Aluminum alloy 40*32 L=1870mm	1
62		Fer à angle Angle iron 35*30 L=39mm	10
63		Vis d'expansion Expansion screws M8*100mm	10
64		Fer à angle Angle iron 140 *30 L=55mm	2
65		Fer à angle Angle iron 160 *30 L=55mm	4
66		Vis auto-taraudeuses Self-tapping screws 4*25mm	345




Étape 1 / Step 1



1. Le cabanon doit être installée sur une fondation stable et plane, telle qu'une dalle de béton. La surface doit être plane et conforme aux dimensions indiquées dans la figure ci-dessus. Les diagonales à l'intérieur du cabanon doivent être égales.

1. The shed must be installed on a stable and flat foundation, such as a concrete slab. The surface must be flat and conforming to the dimensions shown in the above figure; The diagonals inside the shed should be equal.


Étape 2 / Step 2



2. Insérez la plaque de base en alliage d'aluminium dans le cadre en aluminium, puis vissez lentement et verticalement les vis autotaraudeuses dans la plaque de base à travers les trous pré-perçés dans le cadre en aluminium ; faites attention aux numéros correspondants des composants. (Comme indiqué dans la figure ci-dessus)

2. Insert the aluminium alloy base plate into the aluminium frame, and then slowly and vertically screw the self-tapping screws into the base plate through the pre-drilled holes in the aluminium frame; Pay attention to the corresponding numbers of the components. (As shown in the above figure)


Étape 3 / Step3



3. Insérez le panneau mural en bois et en plastique dans le cadre en aluminium, en faisant attention au numéro de pièce ; utilisez des vis autotaraudeuses ST4*15 pour l'accrocher, vissez lentement en ligne droite ; chaque panneau mural doit être fixé avec 2 vis. (Comme indiqué dans la figure ci-dessus)

3. Insert the wood plastic wall panel into the aluminum frame, paying attention to the part number; Use ST4*15 self tapping screws for hanging slowly screw in straight; Each wall panel needs to be fixed with 2 screws. (As shown in the above figure)


Étape 4 / Step 4



4. Utiliser une perceuse de $\phi 9\text{mm}$ pour percer un trou sur le panneau mural à travers le trou sur les panneaux de bois en plastique. L'emplacement du trou doit être au centre du panneau mural arrière. Utilisez des vis M6*36mm pour fixer les panneaux en bois, le panneau mural et la connexion fixe en forme de U en alliage d'aluminium. (Comme indiqué dans la figure ci-dessus)

4. Use a $\phi 9\text{mm}$ drill to lead a hole on the wall panel through the hole on the wood plastic panels. The location of the lead hole must be at the center of the rear wall panel; Use M6*36mm screws to fix wood plastic panels, wallboard and U-shaped aluminum alloy fixed connection. (As shown in the above figure)

Étape 5 / Step 5







5. Installez la plaque de base centrale en alliage d'aluminium en suivant la même méthode que l'étape 1. (comme indiqué dans la figure ci-dessus).

5. Install the middle aluminum alloy base plate using the same method as step 1. (As shown in the above figure)

Étape 6


Step 6



6. Placez les cornières métalliques à quatre endroits à l'intérieur de l'abri, à 20 cm des poteaux d'angle en aluminium ; utilisez des vis autotaraudeuses (notez les références des vis) pour les fixer à l'alliage d'aluminium inférieur à travers les petits trous des cornières métalliques ; puis utilisez une perceuse à percussion de Ø12 mm pour percer des trous dans le sol en béton à travers les grands trous des cornières métalliques, et renforcez avec des vis à expansion.

6. Place angle irons in four locations inside the shed, 20cm away from the aluminum corner columns; use self-tapping screws (note the screw part numbers) to fix them to the bottom aluminum alloy through the small holes on the angle irons; then use a Ø12mm impact drill to drill holes into the concrete ground through the large holes on the angle irons, and reinforce with expansion screws.





Étape 7 / Step 7



**7. Installez les panneaux muraux en suivant la même méthode qu'à l'étape 3.
(Comme indiqué dans la figure ci-dessus)**

7. Install wall panels using the same method as step 3.
(As shown in the above figure)


Étape 8 / Step 8



8. Insérer le coin du cadre de porte dans la fente interne du cadre de porte et assembler le cadre de porte selon la numérotation indiquée dans la figure ci-dessus ; puis l'insérer dans le panneau mural, en veillant à ce que le cadre de porte soit orienté vers l'extérieur. (Comme indiqué dans la figure ci-dessus)

8. Insert the door frame corner into the internal slot of the door frame, and assemble the door frame according to the numbering shown in the above figure; Then insert it into the wall panel, paying attention to the door frame facing outward. (As shown in the above figure)


Étape 9 / Step 9



9. Continuer à insérer le panneau mural et le renforcer avec des vis ; Installer les bouches d'aération. (comme indiqué sur la figure)

9. Continue inserting the wall panel and reinforce it with screws; Install Air vents. (As shown in the figure)


Étape 10 / Step 10



10. Poursuivre l'installation des panneaux muraux et les renforcer avec des vis ; Retirer ensuite le pilier et l'insérer dans le pied de fer pour placer le pilier correspondant. l'emplacement correspondant.
(Comme indiqué sur la figure)

10. Continue installing the wall panels and reinforce them with screws; Then take out the pillar and insert it into the iron foot to place the corresponding one Location. (As shown in the figure)


Étape 11 / Step 11



11. Installez les panneaux en alliage d'aluminium en forme de U et installez les panneaux muraux en alliage d'aluminium sur les côtés ; utilisez les vis correspondantes pour fixer les panneaux en alliage d'aluminium en forme de U sur les côtés, comme indiqué sur la figure ci-dessus ; les panneaux en alliage d'aluminium en forme de U sur la paroi avant doivent être à 1875 mm du sol et doivent être fixés avec des vis autotaraudeuses ; faites attention aux références utilisées (comme indiqué sur la figure). Faites attention à l'installation de la partie d'extension sur le côté droit, veuillez remplacer l'alliage d'aluminium en forme de U 46# par l'alliage d'aluminium en forme de U 61#.

11. Install U-shaped aluminum alloy panels, and install aluminum alloy wall panels on the sides; use the corresponding screws to fix the U-shaped aluminum alloy panels on the sides as shown in the above figure; the U-shaped aluminum alloy panels on the front wall should be 1875mm from the ground and should be fixed with self-tapping screws; pay attention to the part numbers used; (as shown in the figure). Pay attention to installing the extension part on the right side, please replace the 46# U-shaped aluminum alloy with 61# U-shaped aluminum alloy.







Étape 12 / Step 12



12. Insérez le panneau avant en alliage d'aluminium et le panneau mural en WPC dans le poteau en WPC et l'alliage d'aluminium en forme de U ; utilisez de préférence des vis autotaraudeuses pour fixer le panneau mural en alliage d'aluminium, en veillant à ce que le bas de l'alliage d'aluminium soit à fleur ; installez ensuite le panneau mural en WPC et renforcez-le avec des vis autotaraudeuses ; reliez le poteau en WPC et le panneau mural à l'aide de cornières en L, en utilisant des vis autotaraudeuses pour renforcer l'alliage d'aluminium et le panneau mural en WPC ; faites attention aux numéros des composants. (Comme indiqué sur la figure)

12. Insert the front wall aluminum alloy panel and WPC wall panel into the WPC post and U-shaped aluminum alloy; prioritize using self-tapping screws to secure the aluminum alloy wall panel, ensuring the bottom of the aluminum alloy is flush; then install the WPC wall panel and reinforce it with self-tapping screws; connect the WPC post and wall panel using L-shaped angle irons, using self-tapping screws for reinforcing the aluminum alloy and the wpc wall panel; pay attention to the component numbers.(As shown in the figure)


Étape 13 / Step 13



13. Installer les panneaux muraux triangulaires en composite ; Utiliser la vis et la partie inférieure à travers le trou du panneau mural. Connectez et fixez les panneaux muraux en plastique de bois ; Installez la cornière en forme de L à l'étape 11 pour connecter le panneau mural composite triangulaire avec le poteau vertical en plastique de bois ; Enfin, utilisez des vis d'expansion pour fixer les pieds en fer du poteau au béton. (Comme indiqué sur la figure)

13. Install triangular composite wall panels; Use the screw and the lower part through the hole of the wall panel. Connect and fix the wood plastic wall panels; Install L-shaped angle iron in step 11 to connect the triangular composite wall panel with the wood plastic upright pole connection; Finally, use expansion screws to secure the iron feet of the pole to the concrete. (As shown in the figure)


Étape 14 / Step 14



14. Insérez la poutre en alliage d'aluminium dans la fente du panneau mural composite triangulaire ; la connexion entre la poutre en alliage d'aluminium et le panneau mural composite triangulaire doit être fixée à l'aide de cornières en L ; utilisez des vis autotaraudeuses pour renforcer les trous sur les cornières.
(Remarque : utilisez les numéros de composants indiqués sur la figure)

14. Insert the aluminum alloy truss into the slot of the triangular composite wall panel; the connection between the aluminum alloy truss and the triangular composite wall panel needs to be secured with L-shaped angle irons; use self-tapping screws to reinforce through the holes on the angle irons.
(Note to use the component numbers as shown in the figure)





Étape 15 / Step 15



15. Installez les corniches en alliage d'aluminium des deux côtés ; les dimensions avant des corniches sont de 718 mm et les dimensions arrière sont de 720 mm. Tracez les lignes en conséquence. Fixez les cornières en L aux corniches en alliage d'aluminium selon les lignes. Connectez-les ensuite aux fermes en alliage d'aluminium. Utilisez des vis autotaraudeuses à conception push-pull pour renforcer les corniches à travers les trous des cornières en L. (Remarque : utilisez les numéros de composants indiqués sur la figure).

15. Install the aluminum alloy cornices on both sides; the front dimensions of the cornices are 718mm, and the rear dimensions are 720mm. Draw the lines accordingly. Fix the L-shaped long angle irons to the aluminum alloy cornices according to the lines. Then connect them to the aluminum alloy trusses. Use self-tapping screws with a push-pull design to reinforce the cornices through the holes on the L-shaped long angle irons. (Note to use the component numbers as shown in the figure)


Étape 16 / Step 16



16. Installez les corniches avant et arrière en prêtant attention aux numéros de composants correspondants et aux positions d'installation ; insérez d'abord les équerres en aluminium dans les corniches avant et arrière en alliage d'aluminium, puis utilisez des vis autotaraudeuses pour les renforcer en fonction des trous dans les corniches en alliage d'aluminium. (Remarque : utilisez les numéros de composants indiqués sur la figure).

16. Install the front and rear cornices, paying attention to the corresponding component numbers and installation positions; First insert the aluminum angle brackets into the front and rear aluminum alloy cornices; then use self-tapping screws to reinforce them according to the holes in the aluminum alloy cornices. (Note to use the component numbers as shown in the figure)


Étape 17 / Step 17



17. Placez la pièce en fer en forme de L au-dessus du cadre de la porte, avec le côté rectangulaire aligné contre l'avant-toit supérieur et le côté rectangulaire court aligné contre le panneau mural en WPC. Fixez-le à l'aide de vis autotaraudeuses en fonction des trous présents sur la cornière en fer, puis utilisez un outil de mesure pour mesurer la position centrale du trou nécessaire pour relier le panneau mural et la cornière en fer ; utilisez un foret de Ø7 mm pour percer le panneau mural en WPC de l'intérieur vers l'extérieur en fonction des dimensions mesurées, et enfin renforcez-le à l'aide de vis (remarque : utilisez les numéros de composants indiqués sur la figure).

17. Place the L-shaped angle iron component above the door frame, with the rectangular side flush against the upper front eaves and the short rectangular side flush against the WPC wall panel. Secure it with self-tapping screws according to the holes on the angle iron component; then use a measuring tool to measure the center position of the hole required to connect the wall panel and the angle iron; use a Ø7mm drill bit to drill through the WPC wall panel from the inside out according to the measured dimensions, and finally reinforce it with screws (Note to use the component numbers as shown in the figure)


Étape 18 / Step 18



18. Placez la pièce en fer en forme de L au-dessus du mur arrière, avec le côté rectangulaire aligné contre la couche supérieure de l'avant-toit arrière et le côté rectangulaire court aligné contre le panneau mural arrière. Fixez-le à l'aide de vis autotaraudeuses en fonction des trous présents sur la cornière en fer, puis utilisez un outil de mesure pour mesurer la position centrale du trou nécessaire pour relier le panneau mural et la cornière en fer ; utilisez un foret de Ø7 mm pour percer le panneau mural en WPC de l'intérieur vers l'extérieur en fonction des dimensions mesurées, et enfin renforcez-le à l'aide de vis (remarque : utilisez les numéros de composants indiqués sur la figure).

18. Place the L-shaped angle iron component above the rear wall, with the rectangular side flush against the upper layer of the rear eaves and the short rectangular side flush against the rear wall panel. Secure it with self-tapping screws according to the holes on the angle iron component; then use a measuring tool to measure the center position of the hole required to connect the wall panel and the angle iron; use a Ø7mm drill bit to drill through the WPC wall panel from the inside out according to the measured dimensions, and finally reinforce it with screws (Note to use the component numbers as shown in the figure)


Étape 19 / Step 19



19. Poser les tuiles en résine sur le toit et les recouvrir d'un morceau de tuile en résine comme indiqué sur l'image ci-dessus ; utiliser ST5 * 60mm avec un capuchon en plastique pour fixer les tuiles en résine aux avant-toits en alliage d'aluminium et aux poutres en alliage d'aluminium (comme indiqué sur l'image).

19. Lay resin tiles on the roof and cover them with a piece of resin tile as shown in the picture above; use ST5 * 60mm with plastic cap to fix resin tiles to aluminum alloy eaves and aluminum alloy beams. (As shown in the figure)


Étape 20 / Step 20



20. Utilisez un bouchon de toit pour bloquer la partie creuse entre le haut du mur et les tuiles, et les murs des deux côtés doivent être scellés. Coupez la partie obstruante du bouchon et utilisez les vis correspondantes pour fixer la cosse de toit au mur. Utilisez ensuite des ST5 * 60 mm avec des capuchons en plastique pour fixer les tuiles en résine sur l'avant-toit en alliage d'aluminium ; les vis doivent être fixées à chaque endroit de l'avant-toit en alliage d'aluminium (comme indiqué sur la figure).

20. Use a roof plug to block the hollow part between the top of the wall and the tiles, and the walls on both sides need to be sealed. cut off the obstructing part of the plug and use the corresponding screws to fix the roof plug to the wall. Then use ST5 * 60mm with plastic caps to fix the resin tiles onto the aluminum alloy eaves; screws must be fixed at every position on the eaves aluminum alloy. (As shown in the figure).





Étape 21 / Step 21



21. Assemblez deux panneaux en bois massif et utilisez un cadre de support à angle droit pour assurer une répartition égale des dimensions, comme indiqué sur l'image. Placez le panneau en plastique en bois massif sur la surface et fixez-le à l'aide de vis.

21. Join two solid wood plastic panels together and use a right angle support frame to ensure even size distribution as shown in the picture. Place the solid wood plastic board on the surface and secure it with screws.






Étape 22/ Step 22



22.Placez le comptoir assemblé sous la fenêtre à une hauteur de 90 cm au-dessus du sol, et utilisez un marqueur pour marquer les trous sur le cadre de support de l'angle droit sur le panneau mural en plastique ; Ensuite, utilisez une mèche de 7 mm pour percer la marque du panneau mural en plastique ; Enfin, utilisez des vis pour fixer le comptoir et le panneau mural ensemble.

22.Put the assembled countertop under the window at a height of 90cm above the ground, and use a marker pen to pass through it mark the holes on the right angle support frame on the wood plastic wall panel; Then use a 7mm drill bit to drill through the mark of the wood plastic wall panel; Finally use screws to secure the countertop and wall panel together.




Étape 23/ Step 23



23. Utilisez des outils de mesure pour égaliser les diagonales du cadre de porte, puis renforcez l'intérieur du cadre à l'aide de vis autotaraudeuses, comme indiqué dans le schéma ci-dessus (notez les numéros des composants).

23. Use measuring tools to make the diagonals of the door frame equal; then reinforce the door frame inside with self-tapping screws as shown in the above diagram (Note to use the component numbers).

Étape 24/ Step 24



24. Insérez la porte dans la charnière du cadre de la porte, testez l'ouverture et la fermeture de la porte et ajustez-la si nécessaire. Installez ensuite la serrure de la porte. (Comme indiqué sur la figure)

24. Insert the door into the hinge of the door frame, test the opening and closing of the door, and adjust it as needed. Then install the door lock. (As shown in the figure)